




EN **SMOKE CARTRIDGE**
REMOVAL & REPLACEMENT

ES **CARTUCHO DE HUMO**
RETIRADA Y SUSTITUCIÓN



Specialized Fire Products

SDi, LLC
3535 State Highway 66
Parkway 100 Building 6
Neptune, NJ 07753
USA

Tel: 732-751-9266
sales@sdifire.com
www.sdifire.com

Note:

When replacing the smoke cartridge, ensure that the unit is switched off before opening the back cover.

Aviso:

Al reemplazar el cartucho de humo, asegúrese de que la unidad esté apagada antes de retirar la tapa trasera.



EN

REMOVAL

Remove the empty smoke cartridge from the generator. (Do not remove the generator).

REPLACEMENT

Do not insert the smoke cartridge without the generator fitted into the main unit.

Slide the smoke cartridge completely into the generator housing following the guide rails.

Once inserted into the generator do not remove until indicated that a replacement is necessary.

Do not re-use old smoke cartridges.

ES

RETIRADA

Retire el cartucho de humo vacío del generador. (No retire el generador).


SUSTITUCIÓN

No inserte el cartucho de humo hasta que el generador no esté acoplado en la unidad principal.

Deslice el cartucho de humo completamente dentro de la carcasa del generador siguiendo los railes de guía.

Una vez insertado en el generador, no lo extraiga hasta que no sea necesario reemplazarlo según se indica.

No reutilice cartuchos de humo.



service@sdfire.com

401697-1